

I'm Ready!

4 wall beginner/intermediate line dance, 32 counts

Intro: 32 tellen

STEP, STEP, ANCHOR STEP, STEP BACK, TOGETHER, SHUFFLE FORWARD

- 1 – 2 Stap RV voor, stap LV voor
- 3 & 4 Stap RV achter LV, breng gewicht terug op LV, breng gewicht terug op RV
- 5 – 6 Stap LV achter, sluit RV bij LV
- 7 & 8 Stap LV voor, sluit RV bij LV, stap LV voor

STEP, ¼ TURN LEFT, CROSS SHUFFLE, ¼ TURN RIGHT x 2, ¼ TURN SHUFFLE

- 9 – 10 Stap RV voor, maak ¼ draai linksom
- 11 & 12 Stap RV kruis over LV, stap LV iets opzij, stap RV kruis over LV
- 13 – 14 Maak ¼ draai rechtsom en stap LV achter, maak ¼ draai rechtsom en stap RV opzij
- 15 & 16 Stap LV ¼ draai rechtsom, sluit RV bij LV, stap LV voor

HEEL, HEEL, TOUCH BACK, ½ TURN RIGHT, STEP, STEP, SHUFFLE FORWARD

- 17 & Tik R hiel voor, sluit RV naast LV
- 18 & Tik L hiel voor, sluit LV naast RV
- 19 – 20 Tik RV achter, maak ½ draai rechtsom (gewicht op RV)
- 21 – 22 Stap LV voor, stap RV voor
- 23 & 24 Stap LV voor, sluit RV bij LV, stap LV voor

ROCK FORWARD, RECOVER, ¾ TRIPLE RIGHT, SIDE ROCK, RECOVER, BEHIND-SIDE-CROSS

- 25 – 26 Rock RV voor, breng gewicht terug op LV
- 27 & 28 Stap RV ¼ draai rechtsom opzij, stap LV ¼ draai rechtsom, stap RV ¼ draai rechtsom voor
- 29 – 30 Rock LV opzij, breng gewicht terug op RV
- 31 & 32 Stap LV kruis achter RV, stap RV opzij, stap LV kruis over RV

Begin Opnieuw

Ending: in muur 12 dans je t/m tel 18& gevolgd door Touch Back, ¼ Turn Right.
Je eindigt op 12:00

Choreograaf: Daisy Simons

Muziek: I'm Ready – Tina Turner (CD: Tina!)