

Right Or Wrong

4 wall easy intermediate line dance, 32 counts

Intro: 12 sec.

CHASSE ¼ TURN R, HITCH WITH ¼ TURN R, CHASSE ¼ TURN L, HITCH, R MAMBO FWD, L COASTER STEP

- 1 & 2 Stap RV opzij, sluit LV naast RV, stap RV ¼ draai rechtsom
& Maak ¼ draai rechtsom en hitch LV
3 & 4 Stap LV opzij, sluit RV naast LV, stap LV ¼ draai linksom
& Hitch RV
5 & 6 Rock RV voor, breng gewicht terug op LV, stap RV achter
7 & 8 Stap LV achter, sluit RV naast LV, stap LV voor

STEP & ¼ TURN L, CROSS, CHASSE L, BACK ROCK & SIDE STEP R, CROSS ROCK & ¼ TURN L

- 9 & 10 Stap RV voor, maak ¼ draai linksom, stap RV kruis over LV
11 & 12 Stap LV opzij, sluit RV naast LV, stap LV opzij
13 & 14 Rock RV achter, breng gewicht terug op LV, stap RV opzij
15 & 16 Rock LV kruis over RV, breng gewicht terug op RV, stap LV ¼ draai linksom (9:00)

CROSS & HEEL & CROSS & HEEL (Vaudeville Steps), DIAG. HEEL SWITCHES, & R SHUFFLE FWD

- 17 & 18 Stap RV kruis over LV, stap LV opzij, tik R hak schuin R voor
& 19 & Zet RV neer, stap LV kruis over RV, stap RV opzij
20 & 21 Tik L hak schuin L voor, sluit LV naast RV, tik R hak schuin R voor
& 22 & Sluit RV naast LV, tik L hak schuin L voor, sluit LV naast RV
23 & 24 Stap RV voor, sluit LV bij RV, stap RV voor

STEP, PIVOT ½ TURN R, L LOCK STEP FWD, & FWD ROCK, L COASTER CROSS

- 25 – 26 Stap LV voor, maak ½ draai rechtsom
27 & 28 Stap LV voor, lock RV kruis achter LV, stap LV voor
& 29 - 30 Sluit RV bij LV, rock LV voor, breng gewicht terug op RV
31 & 32 Stap LV achter, sluit RV naast LV, stap LV kruis over RV (3:00)

Begin Opnieuw

Choreograaf: Robbie McGowan Hickie

Muziek: You Were Right - The McClymonts